

Esta guía de operación describe las funciones básicas de su unidad de vivienda Serie GT

Si desea un manual de operación completo (3.2MB), escanee el código QR o use el enlace para descargarlo desde el sitio del fabricante: www.aiphone.com/gt-1d_op-man



AIPHONE®



Unidad de vivienda
GT-1D

Compatible con aparatos auditivos con receptor de bucle magnético (T-Mode)

Esta unidad de vivienda emite un campo electromagnético que produce una señal clara de audio para aparatos auditivos con receptor de bucle magnético (T-Mode).

Alimentación

Esta unidad de vivienda recibe su alimentación del sistema y siempre estará encendida. Si la unidad de vivienda no funciona, póngase en contacto con el administrador del edificio.

Auricular

Levante el auricular para contestar una llamada entrante. Cuelgue el auricular para terminar la llamada.

Control de volumen del timbre



Use el control de palanca para ajustar el volumen del timbre (apagado, medio o alto). La luz indicadora de tono desactivado parpadeará lentamente si el timbre se ha puesto en silencio.

Botón de opciones



Presione el botón de opciones para activar un dispositivo externo (si viene incluido).

Botón del guarda



Presione el botón del guarda para llamar a todas las unidades para guardas / conserjes conectadas al sistema (si están incluidas).

Botón de apertura de puertas



Presione el botón de apertura de puertas para desbloquear la entrada durante una llamada.

Luz indicadora de tono desactivado

Altavoz del timbre

